

cozylurea

Pocket Kamera

1080p · 4K · WiFi · Használati útmutató



Köszönjük, hogy a cozylurea Pocket kamerát választottad!

Ez az útmutató mindent tartalmaz, amire a használat során szükséged lehet.

Kérjük, olvasd át az első használat előtt, és őrizd meg későbbre.

cozylurea.com

1. A Pocket kamera jellemzői

- Ultrakompakt, zsebméretű kialakítás – bárhová magaddal viheted
- Full HD 1080p videófelvétel (H.265, MP4)
- Fröccsenésálló kialakítás a mindennapokhoz
- Felvétel töltés közben is – powerbankkal egész nap
- Automatikus ciklikus (loop) felvétel
- Nagy kapacitású microSD (SD) kártya támogatás
- Webkameraként is használható (PC)
- Beépített rezgőmotor a néma visszajelzéshez
- WiFi-kapcsolat – élő kép és vezérlés a telefonodról
- Mágneses rögzítés

Megjegyzés: 32 GB feletti SD-kártya használatakor a kártyán ne tárolj más adatot, hogy elkerüld az adatvesztést.

2. A készülék részei

Kamera lencse	elöl, felül
Mikrofon	a lencse alatti apró nyílás
Állapotjelző LED	kék / zöld / piros fénnnyel jelez
Be-/kikapcsoló gomb	WiFi- és felvétel-vezérlés is
Reset gomb	oldalt, süllyesztett
SD-kártya foglalat	oldalt
USB Type-C csatlakozó	töltés és adatátvitel
Mágnes	hátdalalon
Zsinórfűző nyílás	felül – nyakpánthoz

3. Csatlakoztatás a telefonodhoz (app)

1. lépés · Töltsd le a Viidure (Full HD), Sports DV (4k) appot:

iPhone-on az App Store-ból, Androidon a Google Play áruházból (keresés: Viidure vagy Sports DV) vagy egyszerűen szkenneld be az alábbi QR-kódok egyikét:



2. lépés – Kapcsold a kamerát WiFi-módba: készenléti állapotban nyomd meg kétszer egymás után a gombot. A zöld LED villogni kezd – a kamera kapcsolatra vár. (Ha 3 percen belül nem csatlakozol, a kamera automatikusan kikapcsol.)

3. lépés – Csatlakozz a kamera WiFi-jére: a telefonod WiFi-beállításában válaszd a „H88” kezdetű hálózatot. Jelszó: **12345678**

4. lépés: sikeres kapcsolatnál a zöld LED folyamatosan világít. Nyisd meg az appot, koppints középen a kamera ikonra, és máris látod a kamera képét.

Az appban előben nézheted a képet, fotózhatsz, videózhatsz, és letöltheted a felvételeket a telefonodra.

4. Videó- és fotókészítés

Bekapcsolás: tartsd nyomva a gombot – a kamera egyet rezzen, a kék LED folyamatosan világít: készenléti állapot.

Felvétel indítása: készenlétben nyomd meg röviden a gombot – egy rezzenés, a kék LED lassan villog: a felvétel fut.

Felvétel leállítás: nyomd meg újra röviden – egy rezzenés, a kamera elmenti a felvételt.

Fotó: WiFi-módban az appban koppints a fotó gombra.

Kikapcsolás: tartsd nyomva a gombot – egy rezzenés, a LED kialszik.

Jó tudni: készenlétben a kamera 3 perc tétlenség után magától kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátort. Ha nincs benne SD-kártya, a kék LED villog és a kamera 3 másodpercenként rezeg – ilyenkor helyezz be kártyát.

5. Csatlakoztatás számítógéphez

Pendrive-mód: csatlakoztasd a kamerát adatkábellel a géphez – az SD-kártya tartalma meghajtóként jelenik meg, a felvételek lejátszhatók, törölhetők.

Webkamera-mód: SD-kártya nélkül csatlakoztatva a kamera webkameraként működik.

Felvétel töltés közben: csatlakoztasd hálózati töltőre, powerbankre vagy autós töltőre – a kamera automatikusan bekapcsol, és a gomb rövid megnyomásával indíthatod a felvételt. Ideális hosszú utakhoz.

Fontos: ha töltés közben veszel fel, előbb állítsd le a felvételt és kapcsold ki a kamerát, mielőtt kihúzod az USB-t – különben az utolsó fájl nem kerül mentésre.

Töltés: töltés közben a piros LED világít; amikor kialszik, az akkumulátor feltöltődött.

6. SD-kártya behelyezése és eltávolítása



Behelyezés: told a kártyát a foglalatba a jelzett irányban (az érintkezőkkel előre, lásd az ábrát), amíg be nem kattan. **Eltávolítás:** nyomd meg a kártyát, és várd meg, míg kiugrik.

- A kártyát mindig a helyes irányban helyezd be, hogy elkerüld a sérülést
- Ha a kamera nem ismeri fel a kártyát, vedd ki és helyezd be újra
- Eredeti, C10 osztályú (Class 10) nagy sebességű kártyát használj

7. Időbélyeg és ciklikus felvétel beállítása

A felvételeken alapértelmezetten megjelenik az időbélyeg. Módosításhoz csatlakoztasd a kamerát a számítógéphez, és a meghajtó főkönyvtárában nyisd meg az idő-beállító szövegfájl (time document).

A fájl formátuma: **év.hónap.nap óra:perc:másodperc Y/N szám**

Példa: **2026-01-01 23:59:59 Y 3**

- **Y** = az időbélyeg megjelenik a felvételen, **N** = nem jelenik meg
- A szám (1–9) a ciklikus felvétel hossza percben – a kamera ennyi percenként ment külön fájlt (alapértelmezés: 3 perc)
- Mentsd el a fájlt, és a következő bekapcsolásnál a beállítás életbe lép

8. Újraindítás (reset)

Ha a kamera lefagyyna vagy nem reagál, nyomd meg röviden az oldalán található sülyesztett reset gombot – a készülék kikapcsol, és újraindítható.

9. Műszaki adatok

Videófelbontás	1920 × 1080 (Full HD)
Videokódolás	H.265
Videóformátum	MP4
Fotóformátum	JPG
Memóriakártya	microSD, C10
Csatlakozó	USB Type-C
Töltés	5V / 2A

Kérdésed van? Segítünk!
cozylurea.com

30 napos pénzvisszafizetési garancia · 1 év garancia cseretermékkel